Benutzerhandbuch

STG1000BSW

Schlanker 2.1-Kanal Soundbar mit Bluetooth

HUMAX

Willkommen bei EXELWAY

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von EXELWAY entschieden haben!
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit eine korrekte Installation, Verwendung und Pflege und somit eine optimale Leistung des Geräts gewährleistet ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen in der Nähe des Geräts auf.
Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen vorbehalten.

Allgemeine Informationen

+ EXELWAY ist ein eingetragenes Warenzeichen der EXELWAY Inc.
+ Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EXELWAY weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, übersetzt oder anderweitig verwendet werden, es sei denn, der Inhaber der Urheberrechte willigt ein oder die Urheberrechtsgesetze lassen dies zu.
+ Dieses Handbuch ist gemäß der Spezifikation des gegenwärtigen Produkts erstellt worden. Einzelne Beispieltexte, -tabellen, -bilder, ausführliche Funktionen des Produkts bzw. Hardware & Software Spezifikationen können ohne extra vorherige Ankündigung geändert werden.

Gerät gemäss CLASS–B (Sende-Kommunikationsgerät für Hausbetrieb)

Dieses Produkt ist ein registriertes Gerät das elektromagnetische Wellen emittiert, und ist vor allem für den häuslichen Einsatz konzipiert. Man kann es in allen Räumen benutzen. Dieses drahtlose Gerät kann eventuell Überlagerungen der elektrischen Wellen erzeugen. Es entsteht dabei jedoch keinerlei Gefährdung für Ihre Gesundheit.

1. Produktbezeichnung(Modellbezeichnung): STG1200BSW
2. Datiert: siehe Gerätegehäuse
3. Firma der Qualitätssicherung: EXELWAY Inc.
4. Hersteller/Ort: EXELWAY Inc./Republik of Korea

Umfang des mitgelieferten Zubehörs

STG1000BSW

1. Ständer
2. Fernsteuerung
3. Tieftonlautsprecher
4. Benutzerhandbuch
5. Zubehör für Wandmontage
6. Strom - Netzteil
7. Optisches Kabel
8. AUX Kabel
9. Wandhalterung (2EA)
10. Schraube-25mm(H) (4EA)
11. Kunststoffdübel (4EA)

*Beim Auspacken des Gerätes prüfen Sie bitte die Vollständigkeit des beigepackten Zubehörs.

Namen und Funktionen einzelner Teile

Vorderseite

Rückseite

Fernsteuerung

1. Empfangskontrolleuchte für Fernbedienungssignal
2. Pairing-Modus für Bluetooth
3. Lauter
4. Leiser
5. Bass
6. Surround
7. EIN – AUS
8. AUX Eingang
9. Optischer Eingang
10. Subwoofer Ausgang
11. Netzteilanschluss
12. Stummschalter

Anschlussweise

① Receiver- oder TV-Anschluss : Verbinden Sie den optischen Ausgang (SPDIF) am TV-Gerät oder am Receiver unter Verwendung des mitgelieferten Lichtwellenleiters (optisches Kabel) mit dem optischen Eingang an der Soundbar
② Subwoover-Anschluss: Stecken Sie den Subwoofer Stecker in den Subwoofer Ausgang ein.
③ Stromanschluss: Verbinden Sie das Strom-Netzteil auf der Rückseite des Soundbar-Lautsprechers mit dem DC-Anschluss
④ AUX-Anschluss: Schließen Sie den AUX-Klinkenstecker auf der Rückseite des Soundbar-Lautsprechers an den AUX-Ausgang des Audiozuspielgeräts (z.B. Kopfhörerausgang des Smartphones oder PCs)

* Warnhinweis: Stellen Sie Verbindungen mit dem Soundbar- oder dem Subwoover-Lautsprecher nur im ausgeschalteten Zustand her. Schalten Sie das Gerät erst danach ein!

LED-Anzeigen

LED Farbe	Art	Funktion
1. Blau	Blinkt	Bluetooth Pairing-Modus
Blau	Ein	Bluetooth Betrieb
2. Grün	Ein	Bass Verstärkung
3. Orange	Ein	Surround-Modus
4. Rot	Ein	Strom an
Rot	Blinkt	Lautstärke auf, ab
Rot	Blinkt ohne Unterbrechung	Stummschaltung

Bluetooth Anschlussweise

Drücken Sie die BLUETOOTH Taste um den Paarungsmodus einzuschalten. Die blaue Bluetooth-Kontrolleuchte beginnt zu blinken.

Versetzen Sie Ihr Bluetooth Zuspielgerät in den Bluetooth-Suchmodus. Sie finden die Soundbar "XLBLUE".

PIN code [0000]

Paaren Sie Ihr Zuspielgerät und die XLBLUE durch Eingabe des PIN-Codes: 0000.

Kompatible Bluetooth Zuspielgeräte: PC, Laptop, MP3-Player, Smart Phone, Mobiltelefon etc.

Mit STG1000BSW können Sie verschiedene Musik frei genießen.

Spezifikation des Produkts

	STG1000BSW
Impedanz	8ohm
Schalldruck	90dB + 3dB
Lautsprecher System	180W(Vorderseite/Ch×4(80W)&100W 6.5"4Ohm Tiefentonlautsprecher)
Toneffekt	Bass Booster / Stummschaltung
Anschluss	Drahtlos: Bluetooth 3.0+EDR/kabelgebunden: optisches Kabel, AUX Kabel
Input	Optisches Kabel (1) / AUX (1) / Stromanschluss (DC)
Output	AV Klinke(1) zu Tieftonlautsprecher DC 18V 3.0A
Zwischenstecker Input	100 - 240V ~50/60Hz
Zwischenstecker Output	DC 18V 3.0A
Größe	Vorderseite: 1060(W)×50(H)×20(D)mm/Tieftonlautsprecher: 195(W)×266(H)×265(D)mm
Fernsteuerung	○
Farbe	● Schwarz
Umgebungs Betriebstemperatur	0°~ 40 C

Warnhinweise beim Benutzen des Produkts

WARNHINWEISE zur Benutzung:
Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Benutzung des Gerätes.
Jede Haftung / Gewährleistung des Herstellers / Inverkehrbringers ist bei unsachgemäßer Benutzung ausgeschlossen.

1. Benutzen Sie den Sound Bar zu keinem andren Zweck als dem im Handbuch beschriebenen.
2. Bei unsachgemäßem Eingriff erlischt jede Garantieleistung.
3. Setzen Sie den Soundbar keinen großen Erschütterungen aus ! The original point 4 is not necessary.
4. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und betreiben Sie den Soundbar nur in trockenen Räumen.
5. Vermeiden Sie es, den Soundbar hoher statischer Elektrizität auszusetzen.
6. Vermeiden Sie strke Magnetfelder wie diese z.B. bei Lautsprechermagneten auftreten. The original point 8 is not necessary Richtlinie für.

* Sie sollten Steckdose neben dem Gerät einrichten und daran leicht zugänglich sein.

Richtlinie für die Garantieabwicklung und Reparatur:

1. Bitte wenden Sie sich in jedem Fall an Ihren Händler und legen Sie ihm den Garantiebeleg (Kaufquittung) vor
   - Frist der GarantieHauptteil : 2 Jahr / Alle Zubehöre : 3 Monate
2. Bitte nehmen Sie keinen unqualifizierten Eingriff am Produkt vor, da in diesem Fall die Garantieleitung erlischt.
   1) Falls durch Unachtsamkeit (Fehler des Benutzers, Stoß, Eintauchung etc.) das Produkt nicht in Ordnung ist
   2) Falls der Benutzer das Produkt beliebig analysiert oder umgestaltet hat
   3) Falls durch die Naturkatastrophe (Feuer, Erdbeben, Hochwasser etc.) das Produkt nicht in Ordnung ist
   4) Falls das Produkt in anderem Ort, nicht in Service-Center dieser Firma, repariert wurde
3. Bei Fragen zum Produkt und seiner Handhabung wenden Sie sich bitte an den verkaufenden Händler.

Soundbar Installationsanleitung

Installation mit Soundbar Wandhalterung

Verbinden Sie zuerst alle Kabel und Anschlüsse und montieren Sie die Wandhalterung danach.
Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit wie auf den ersten Seiten abgebildet.

Warnhinweise bei der Montage

Wenn Sie das Produkt mit Wandhalterung installieren wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte, da es sonst zu Beschädigungen der Soundbar kommen könnte.
- Installieren Sie das Produkt nicht seitenverkehrt
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Installationsmaterial
- Fixieren Sie die Soundbar möglichst bei der Montage, damit sie Ihnen nicht herunterfällt.

Nötige Zubehörteile für die Installation

Soundbar

Wandhalterung (2EA) · Schraube-25mm(H) (4EA) · Kunststoffdübel (4EA) · Wandhalterung-Installationszubehör

Wandhalterung-Installationszubehör

1. Bringen Sie die Soundbar mit einer Wasserwage in die Horizontale. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Zubehör.

Schraubenloch

2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine die Löcher an den markierten Stellen.

Haken auf der Rückseite der Soundbar

3. Setzen Sie die Soundbar mit Hilfe der Verbindungsstücke in die Wandhalterung.

Einhaken der Soundbar an die Wandhalterung

Memo

EXELWAY

EXELWAY Inc.
No. 1204 Ace High-end the 5th 505-18 Gasan-dong
Geumcheon-gu Seoul Korea 153-803
info@exelway.com
www.EXELWAY.com

Die Spezifikation des Produkts kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Es können leichte Unterschiede zwischen Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch und dem tatsächlichen Produkt bestehen.

Benutzerhandbuch

STG1000BSW

Schlanker 2.1-Kanal Soundbar
mit Bluetooth

HUMAX

Willkommen bei EXELWAY

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von EXELWAY entschieden haben!
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit eine korrekte Installation, Verwendung und Pflege und somit eine optimale Leistung des Geräts gewährleistet ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen in der Nähe des Geräts auf.
Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen vorbehalten.

Allgemeine Informationen

+ EXELWAY ist ein eingetragenes Warenzeichen der EXELWAY Inc.
+ Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EXELWAY weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, übersetzt oder anderweitig verwendet werden, es sei denn, der Inhaber der Urheberrechte willigt ein oder die Urheberrechtsgesetze lassen dies zu.
+ Dieses Handbuch ist gemäß der Spezifikation des gegenwärtigen Produkts erstellt worden. Einzelne Beispieltexte, -tabellen, -bilder, ausführliche Funktionen des Produkts bzw. Hardware & Software Spezifikationen können ohne extra vorherige Ankündigung geändert werden.

Gerät gemäss CLASS–B (Sende-Kommunikationsgerät für Hausbetrieb)

Dieses Produkt ist ein registriertes Gerät das elektromagnetische Wellen emittiert,
und ist vor allem für den häuslichen Einsatz konzipiert. Man kann es in allen Räumen benutzen.
Dieses drahtlose Gerät kann eventuell Überlagerungen der elektrischen Wellen erzeugen.
Es entsteht dabei jedoch keinerlei Gefährdung für Ihre Gesundheit.

1. Produktbezeichnung(Modellbezeichnung): STG1200BSW
2. Datiert: siehe Gerätegehäuse
3. Firma der Qualitätssicherung: EXELWAY Inc.
4. Hersteller/Ort: EXELWAY Inc./Republik of Korea

Umfang des mitgelieferten Zubehörs

STG1000BSW

1. Ständer
2. Fernsteuerung
3. Tieftonlaufsprecher
4. Benutzerhandbuch
5. Zubehör für Wandmontage
6. Strom - Netzzteil
7. Optisches Kabel
8. AUX Kabel
9. Wandhalterung (2EA)
10. Schraube-25mm(H) (4EA)
11. Kunststoffdübel (4EA)

*Beim Auspacken des Gerätes prüfen Sie bitte die Vollständigkeit des beigepackten Zubehörs.

Namen und Funktionen einzelner Teile

1. Empfangskontrolleuchte für Fernbedienungssignal
2. Pairing-Modus für Bluetooth
3. Lauter
4. Leiser
5. Bass
6. Surround
7. EIN – AUS
8. AUX Eingang
9. Optischer Eingang
10. Subwoofer Ausgang
11. Netzteilanschluss
12. Stummschalter

Anschlussweise

① Receiver- oder TV-Anschluss : Verbinden Sie den optischen Ausgang (SPDIF) am TV-Gerät oder am Receiver unter Verwendung des mitgelieferten Lichtwellenleiters (optisches Kabel) mit dem optischen Eingang an der Soundbar
② Subwoover-Anschluss: Stecken Sie den Subwoofer Stecker in den Subwoofer Ausgang ein.
③ Stromanschluss: Verbinden Sie das Strom-Netzteil auf der Rückseite des Soundbar-Lautsprechers mit dem DC-Anschluss
④ AUX-Anschluss: Schließen Sie den AUX-Klinkenstecker auf der Rückseite des Soundbar-Lautsprechers an den AUX-Ausgang des Audiozuspielgeräts (z.B. Kopfhörerausgang des Smartphones oder PCs)

* Warnhinweis: Stellen Sie Verbindungen mit dem Soundbar- oder dem Subwoover-Lautsprecher nur im ausgeschalteten Zustand her. Schalten Sie das Gerät erst danach ein!

LED-Anzeigen

LED Farbe	Art	Funktion
1. Blau	Blinkt	Bluetooth Pairing-Modus
Blau	Ein	Bluetooth Betrieb
2. Grün	Ein	Bass Verstärkung
3. Orange	Ein	Surround-Modus
4. Rot	Ein	Strom an
Rot	Blinkt	Lautstärke auf, ab
Rot	Blinkt ohne Unterbrechung	Stummschaltung

Bluetooth Anschlussweise

Drücken Sie die BLUETOOTH Taste um den Paarungsmodus einzuschalten. Die blaue Bluetooth-Kontrolleuchte beginnt zu blinken.

Versetzen Sie Ihr Bluetooth Zuspielgerät in den Bluetooth-Suchmodus. Sie finden die Soundbar "XLBLUE".

Paaren Sie Ihr Zuspielgerät und die XLBLUE durch Eingabe des PIN-Codes: 0000.

Kompatible Bluetooth Zuspielgeräte:
PC, Laptop, MP3-Player,
Smart Phone, Mobiltelefon etc.

Mit STG1000BSW können Sie verschiedene Musik frei genießen.

Spezifikation des Produkts

	STG1000BSW
Impedanz	8ohm
Schalldruck	90dB + 3dB
Lautsprecher System	180W(Vorderseite/Ch×4(80W)&100W 6.5"4Ohm Tiefentonlautsprecher)
Toneffekt	Bass Booster / Stummschaltung
Anschluss	Drahtlos: Bluetooth 3.0+EDR/kabelgebunden: optisches Kabel, AUX Kabel
Input	Optisches Kabel (1) / AUX (1) / Stromanschluss (DC)
Output	AV Klinke(1) zu Tieftonlautsprecher DC 18V 3.0A
Zwischenstecker Input	100 - 240V ~50/60Hz
Zwischenstecker Output	DC 18V 3.0A
Größe	Vorderseite: 1060(W)×50(H)×20(D)mm/Tieftonlautsprecher: 195(W)×266(H)×265(D)mm
Fernsteuerung	○
Farbe	● Schwarz
Umgebungs Betriebstemperatur	0°~ 40 C

Warnhinweise beim Benutzen des Produkts

WARNHINWEISE zur Benutzung:
Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Benutzung des Gerätes.
Jede Haftung / Gewährleistung des Herstellers / Inverkehrbringers ist bei unsachgemäßer Benutzung ausgeschlossen.

1. Benutzen Sie den Sound Bar zu keinem andren Zweck als dem im Handbuch beschriebenen.
2. Bei unsachgemäßem Eingriff erlischt jede Garantieleistung.
3. Setzen Sie den Soundbar keinen großen Erschütterungen aus ! The original point 4 is not necessary.
4. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und betreiben Sie den Soundbar nur in trockenen Räumen.
5. Vermeiden Sie es, den Soundbar hoher statischer Elektrizität auszusetzen.
6. Vermeiden Sie strke Magnetfelder wie diese z.B. bei Lautsprechermagneten auftreten.
   The original point 8 is not necessary Richtlinie für.

* Sie sollten Steckdose neben dem Gerät einrichten und daran leicht zugänglich sein.

Richtlinie für die Garantieabwicklung und Reparatur:

1. Bitte wenden Sie sich in jedem Fall an Ihren Händler und legen Sie ihm den Garantiebeleg (Kaufquittung) vor
   - Frist der GarantieHauptteil : 2 Jahr / Alle Zubehöre : 3 Monate
2. Bitte nehmen Sie keinen unqualifizierten Eingriff am Produkt vor, da in diesem Fall die Garantieleitung erlischt.
   1) Falls durch Unachtsamkeit (Fehler des Benutzers, Stoß, Eintauchung etc.) das Produkt nicht in Ordnung ist
   2) Falls der Benutzer das Produkt beliebig analysiert oder umgestaltet hat
   3) Falls durch die Naturkatastrophe (Feuer, Erdbeben, Hochwasser etc.) das Produkt nicht in Ordnung ist
   4) Falls das Produkt in anderem Ort, nicht in Service-Center dieser Firma, repariert wurde
3. Bei Fragen zum Produkt und seiner Handhabung wenden Sie sich bitte an den verkaufenden Händler.

Soundbar Installationsanleitung

Installation mit Soundbar Wandhalterung

Verbinden Sie zuerst alle Kabel und Anschlüsse und montieren Sie die Wandhalterung danach.
Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit wie auf den ersten Seiten abgebildet.

Warnhinweise bei der Montage

Wenn Sie das Produkt mit Wandhalterung installieren wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte, da es sonst zu Beschädigungen der Soundbar kommen könnte.
- Installieren Sie das Produkt nicht seitenverkehrt
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Installationsmaterial
- Fixieren Sie die Soundbar möglichst bei der Montage, damit sie Ihnen nicht herunterfällt.

Nötige Zubehörteile für die Installation

Soundbar
- Wandhalterung (2EA)
- Schraube-25mm(H) (4EA)
- Kunststoffdübel (4EA)
- Wandhalterung-Installationszubehör

1. Bringen Sie die Soundbar mit einer Wasserwage in die Horizontale. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Zubehör.
2. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine die Löcher an den markierten Stellen.
3. Setzen Sie die Soundbar mit Hilfe der Verbindungsstücke in die Wandhalterung.

Einhaken der Soundbar an die Wandhalterung

Memo

EXELWAY

EXELWAY Inc.
No. 1204 Ace High-end the 5th 505-18 Gasan-dong
Geumcheon-gu Seoul Korea 153-803
info@exelway.com
www.EXELWAY.com

Die Spezifikation des Produkts kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Es können leichte Unterschiede zwischen Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch und dem tatsächlichen Produkt bestehen.